

4,5 V

**LEGO**




816

















4,5 V




 Die Leuchtsteine können an den LEGO® 4,5 Volt Batteriekasten oder den Batteriestab angeschlossen werden.

Der 4,5 Volt Batteriekasten wird im Motorkasten 810 angeboten, den Batteriestab gibt es im LEGO Basic Kasten 740 und im Ersatzteil Service beim Spielwaren-Fachhandel.


 I mattoncini luminosi possono essere collegati alle scatole portapile LEGO® 4,5 V.

Le scatole portapile si ottengono acquistando l'art. 810, oppure la confezione Basic 7+ art. 740 o tramite il "Servizio Ricambi".

 Les briques lumineuses peuvent être branchées sur le boîtier à piles ou sur le tender porte-piles LEGO® 4,5 V.


Vous pouvez vous procurer le boîtier à piles ou le tender porte-piles soit en achetant le moteur LEGO® 4,5 V (réf. 810) ou la Boîte de Base (réf. 740), soit directement auprès du Service Pièces de Rechange de LEGO S.A.

 Deze lichtstenen kunnen aangesloten worden op de 4,5 V batterijkast uit art.nr. 810 of op de batterijstaaf uit de Bouwmeesterdoos nr. 740. Batterijkast en -staaf zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar in het gamma Losse LEGO® Onderdelen.


 Los ladrillos luminosos pueden conectarse a la caja o mando porta-pilas LEGO® de 4,5 voltios. La caja o el mando porta-pilas de 4,5 voltios

pueden comprarse, respectivamente, en la ref. 810, Motor a pilas, o en la caja LEGO BASIC avanzada ref. 740. También puede comprarse la caja de pilas suelta, a través del Servicio de Repuestos LEGO.


 Lysstenene kan tilsluttes LEGO® 4,5 V batterikasse eller batteristav. En 4,5 V batteriboks eller batteristav kan erhverves ved køb af enten Motoræskan art. nr. 810, LEGO Basic æske art. nr. 740 eller via LEGO reservedelsprogrammet.

 Connect your lighting bulb to either a LEGO® 4.5 volt battery box or battery rod.


These are included in the Motor Set 810 or Basic Set 740 or as individual items direct from the LEGO Spares Service.

 Valopalikat voidaan kytkeä LEGO® 4,5 V paristokoteloon tai -sauvaan.


4,5 V paristokotelon tai -sauvan voi hankkia ostamalla joko moottorirasian No 810 tai LEGO Perusrasian No 740 tai tilaamalla sen varaosapalvelusta.

 Lyselementen kan anslutas till LEGO® 4,5 V batterikassett eller batteristav.


En 4,5 V batterikassett eller batteristav kan fås genom att köpa antingen Motorasken art. nr. 810 eller 7+ LEGO Basic Grundbyggsats art. nr. 740 eller genom LEGO Gruppens Reservdels-service, som finns i större leksaksavdelingar.

 As pedras de iluminação podem ser ligadas às caixas de pilhas LEGO® de 4,5 V.

As caixas de pilhas de 4,5 V podem ser obtidas através da compra quer da caixa de motor art. no. 810, quer da caixa básica 7+ art. no. 740, ou ainda através do Serviço de Sobresselentes do Grupo LEGO.

 Συνδέστε το φωτεινό στοιχείο είτε με το κουτί μπαταρίας 4,5 V LEGO® είτε με τη στήλη της μπαταρίας.

Αυτά περιέχονται στο Κουτί με μοτέρ No.810 ή στο Βασικό Κουτί No.740.

 このセットを使う時には、電池ボックスが必要ですが、レゴ電池ボックスは4.5V.バッテリーモーター(No.810)かレゴ基本セット(No.740)に入っています。

يمكن توصيل القوالب المضيئة بصندوق بطارية ليجو 4,5 فولت أو إلى عمود بطاريات ليجو.

ويمكن الحصول على صندوق بطارية بشراء علبة محرك ليجو رقم 810 بينما يوجد عمود بطارية في علبة ليجو الأساسية رقم 740.