LEGO
5599
RADIO CONTROL


1


OPEN
3


1.5V
1.5V
1.5V
1.5V
2


9V
1


9V
2

9V
3


4

18

35


44

58



1



2



3







4

5

6



7





8



9

10




11
2x
1
2
3

12



13



14



15



16



17





18



19


20
21


50
30
30
10
10
10


10
10
50
10
30
30


10
50+30+10=90
50
30







1



2



3



4



5



6



7







8



9



10



11



12





13



14



15





16



17





1



2





3




4
2x
5
2x

6



7



8



9



10



11



12





13



14









1




2



3



4



5

6



7





8



1



2



3



4



5



6



7



8



9




1
2
3
4
10

9



10



11



12



13





14



15



16



17



18




19
2x
2x
20

21



22



23





24



1




2
1
2
3
2x


1
2
2x
4
5

6



7




1
2
8
2x
9

10







11



© 2001 LEGO Group. http://www.LEGO

4112870/71989 © 1998 LEGO GROUP